

SANGEAN Radiowecker RCR2, RCR1 und DCR9 (Hintergrundbeleuchtung)

Besonderer Hinweis, weil immer wieder gefragt:

RCR1 = Achtung! Dieses Modell hat auf der **Unterseite** einen Regler für die Hintergrundbeleuchtung! Die Hintergrundbeleuchtung kann komplett abgeschaltet werden!

RCR2 = kein Dimmer, nur EIN/AUS Funktion

DCR9 = Hintergrundbeleuchtung schaltbar in 7 Stufen

www.thiecom.de