

## Wichtige Hinweise AE 500 H

### 1. Verhalten des Scanners bei leeren Batterien

Es kann vorkommen, daß bei Batteriebetrieb die Anzeige

**bAtt**

im Display erscheint und das Gerät von selbst ständig aus- und einschaltet, ohne daß Sie es mit der Power-Taste ausschalten können. In diesem Fall sind die Batterien vollständig leer. Sie können das Gerät in diesem Fall nur noch durch Herausnehmen der Batterien abschalten. Der Scanner arbeitet wieder einwandfrei, wenn Sie neue Batterien einlegen.

**Unser Tip:** Bitte lassen Sie die Batterien nicht im Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht brauchen! Auch gute Markenbatterien sind im entladenen Zustand nicht vor Auslaufen und damit verbundenen Schäden geschützt!

### 2. Geänderte Version ohne Preset Mode und neue Anleitung

Ab Herbst 1998 wird der AE 500 H ohne die PRESET-Mode Einstellung geliefert, da diese Einstellung, ursprünglich nur für Japan selbst vorgesehen, für Europa unsinnig ist.

Bei Scannern, die noch im Preset Mode nach dem ersten Einschalten arbeiten (zu erkennen daran, daß nach dem ersten Einschalten

**CH 1 82.500 MHz**

im Display erscheint, sollten Sie den Preset-Mode verlassen, um den VFO Mode zu erreichen. Die neue Bedienungsanleitung, die Sie u.a. auch auf der Albrecht Service-CD unter 500H-B.PDF finden, enthält bereits keine Hinweise mehr auf diesen Preset –Mode. So verlassen Sie den Preset Mode:

**Funktionstaste + Set drücken**

im Display erscheint:

**Stp Auto**

Drehknopf soweit schalten, bis im Display

**on PrESEt**

erscheint.

Jetzt mit **gedrückt gehaltener Funktionstaste** den Drehknopf um **eine** Raste weiterschalten. Im Display steht jetzt nur noch

**82.500**

Das Gerät befindet sich jetzt im VFO Mode und kann auf alle Frequenzen programmiert werden, wie in der neuen Anleitung beschrieben.