

Achtung ! Änderungen und Ergänzungen nach Drucklegung der Bedienungsanleitung

AE 501 / SY 501

Seite 4 : Frequenzbereich und CE-Konformität:

Im Lieferzustand ist das Funkgerät für den Frequenzbereich 141-149.995 MHz programmiert. Ausschließlich lizenzierte Funkamateure der Klassen 1, 2 oder 3 dürfen dieses Gerät in Deutschland im Rahmen Ihrer Amateurfunklizenz auf Amateurfunkfrequenzen zwischen 144 und 146 MHz betreiben. Für andere Zwecke ist dieses Gerät nicht zugelassen. Das Gerät entspricht dem mittlerweile harmonisierten europäischen Amateurfunkstandard ETS 300 684 und trägt jetzt auch für den Vertrieb innerhalb Deutschlands das CE Zeichen. Für bestimmte Länder, in denen auch für Funkamateure eingeschränkte Frequenzbereiche gefordert werden, stehen auf Anfrage Änderungsanleitungen (Hardware-Änderung erforderlich) zur Verfügung.

Seite 14: Reset auf Werkseinstellungen:

Einen generellen Reset zurück auf den Lieferzustand können Sie durchführen, wenn Sie bei gedrückt gehaltener **Tonruftaste** das Gerät mit dem Drehschalter ausschalten und wiedereinschalten. Beim nächsten Einschalten startet Ihr Gerät dann wieder mit der Werkseinstellung. Diesen Reset sollten Sie zunächst auch bei allen Fehlfunktionen durchführen, bevor Sie das Gerät zu einer evtl. Reparatur geben! Fehlfunktionen, bei denen der Prozessor blockieren kann oder bestimmte Funktionen nicht oder falsch ausgeführt werden, können durch Störungen von außen (z.B. Gewitter, Überspannung, zu große HF-Einstrahlung usw) ausgelöst werden und lassen sich mit einem Reset meist schnell beheben, ohne das Gerät einschicken zu müssen.

Ab- und Einschalten des Tastaturbestätigungs-Tons:

Schalten Sie das Gerät mit gedrückt gehaltener **PTT-Taste** ein. Mit dieser Methode können Sie jeweils zwischen beiden Zuständen hin- und herschalten.