



Achtung ! Geänderte Reset-Prozedur zu Seite 14 der deutschen Anleitung

AE 501 / SY 501

Reset auf Werkseinstellungen:

Einen generellen Reset zurück auf den Lieferzustand können Sie durchführen, wenn Sie bei gedrückt gehaltener **Tonruftaste** das Gerät mit dem Drehschalter ausschalten und wiedereinschalten. Beim nächsten Einschalten startet Ihr Gerät dann wieder mit der Werkseinstellung. Diesen Reset sollten Sie zunächst auch bei allen Fehlfunktionen durchführen, bevor Sie das Gerät zu einer evtl. Reparatur geben! Fehlfunktionen, bei denen der Prozessor blockieren kann oder bestimmte Funktionen nicht oder falsch ausgeführt werden, können durch Störungen von außen (z.B. Gewitter, Überspannung, zu große HF-Einstrahlung usw) ausgelöst werden und lassen sich mit einem Reset meist schnell beheben, ohne das Gerät einschicken zu müssen.

Ab- und Einschalten des Tastaturbestätigungs-Tons:

Schalten Sie das Gerät mit gedrückt gehaltener **PTT-Taste** ein. Mit dieser Methode können Sie jeweils zwischen beiden Zuständen hin- und herschalten.