

AE 502 Kurzanleitung- alles auf einen Blick

Erstfunktionen : entsprechende Taste einzeln drücken

Taste	Funktion
LGT	Beleuchtung des Displays
UP	Frequenz oder Kanal aufwärts
DWN	Frequenz oder Kanal abwärts
SC	Suchlaufstart
VFO	Frequenzmode
MR	Speicher aufrufen
LOCK	Tastatursperre
CALL	programmierbarer Anrufkanal

Zweitfunktionen: zuerst Funktionstaste drücken, danach Zweitfunktion wählen

FUNC +	UP / DWN	Schnellwechsel MHz
FUNC +	PRI	Dual Watch (Zweikanalüberwachung)
FUNC +	TSQ	Tonsquelch einschalten (Option) bzw. CTCSS Töne einstellen mit UP/DWN
FUNC +	PTT	Leistung auf LOW (und umgekehrt)
FUNC +	MS	Einspeichern von Memories starten
FUNC +	SHIFT	Repeaterbetrieb (- / + oder Simplex) starten, zusätzlich mit UP/DWN Shift verändern
FUNC +	STEP	Frequenzraster anzeigen bzw. wählen mit UP/DWN

Funktionen bei gleichzeitigem Einschalten des Geräts

PTT	und gleichzeitig einschalten	Tastaturtöne aus/ein
FUNC	und gleichzeitig einschalten	Reset auf Auslieferungszustand, alles löschen

Batteriefach

Batterien (9 Stück) oder Akkus Größe Mignon oder AA einlegen. Kompaktakku 10.8 und 13.2 V als Zubehör erhältlich.

Externe Stromversorgung (Netzteil oder KFZ)

zwischen ca. 6 und 13.8 V DC (stabilisiert, ca. 1 A) möglich.
Steckerschaltung: innen +, außen -
Nie mit Steckerlader als alleinige Stromquelle betreiben!

Laden von Akkus

Nur mit strombegrenzendem Spezial-Steckerlader Art.-Nr. 10104 / Standlader Art.-Nr. 10106 möglich, nie mit Netzteil laden!