



Baby-Überwachung mit dem Alan 441

Für die Überwachung des Babys werden zwei Geräte benötigt:

Ein Gerät wird in der Nähe des Kindes aufgestellt und dient als Sender.

Das zweite Gerät, das Sie bei sich tragen, dient als Empfänger.

Die Einstellung des **ersten Gerätes** (Sender), welches bei dem Baby steht, wird wie folgt vorgenommen:

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste **„Call„** fest und schalten Sie dabei das Gerät durch den Lautstärkeregler (oben rechts) ein. Im Display erscheint **„L2„**.
2. Drücken Sie nun die Taste **„Channel„**, bis im Display die Anzeige **„L1„** erscheint. Dies ist die empfindlichste Stufe, d.h. schon bei leisen Geräuschen wird das Gerät aktiviert.
3. Bestätigen Sie diese Einstellung mit der Taste **„Enter„**.
4. Halten Sie als nächstes die Taste **„VOX„**, solange gedrückt, bis im Display (oberhalb des Sendeturms) der Schriftzug **„VOX„** erscheint.

Drehen Sie den Lautstärkeregler auf Minimum, damit Ihr Kind nicht durch andere Funkhandys oder evtl. Frequenzstörungen geweckt wird.

Damit sind die Einstellungen des **ersten Gerätes** (Sender), welches bei dem Baby steht, abgeschlossen.

Stellen Sie nun das **erste Gerät** (Sender) in der Nähe des Babys so auf, dass das Display des Funkgerätes in Richtung des Kindes zeigt und der Abstand zum Kind ca. 50 cm bis 1 m beträgt. Für größere Abstände empfehlen wir Ihnen ein externes Mikrofon einzusetzen. Es ist unter der Bestellbezeichnung BM 1, Best. Nr.: 41870 zu beziehen.

Schalten Sie nun Ihr **zweites Gerät** (Empfänger) auf den gleichen Funk-Kanal (= channel, die große Zahl im Display) wie das erste Gerät (Sender). Beachten Sie dabei, dass dieses Gerät **nicht auf Sprachsteuerung (VOX)** geschaltet ist. Drehen Sie den Lautstärkeregler (oben rechts) auf mittlere Position.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie das erste Gerät (Sender) ausschalten ist es wichtig, dass Sie es vor einem erneuten Einsatz als Babysitter wieder auf VOX einstellen (siehe Punkt 4.) .



www.alan-germany.com


The World in Communication