

A WORLD OF LISTENING

DDR-3

FM RDS/DAB Digitalradio

Operating instruction

Mode d'emploi

Instruccions de manejo

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung

WARNUNG:

SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN.

BLITZ UND PFEIL MIT DEM DREIECK IST EIN WARNZEICHEN, DAS SIE VOR GEFÄHRLICHEN SPANNUNGEN IM INNEREN DES RADIOS WARNT.

VORSICHT

STROMSCHLAGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DIE GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ZU VERRINGERN, SOLLTEN SIE DIE RÜCKSEITE NICHT ENTFERNEN, DA SICH IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE BEFINDEN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEN FACHLEUTEN.

DAS AUSTRUFZEICHEN IM DREIECK IST EIN WARNZEICHEN, DAS SIE AUF WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DIESES RADIO HINWEIST.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch

Inhalt

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 2

Bedienelemente 3-4

Netzbetrieb 5

Betrieb Ihres Radios - DAB 6

Auswählen eines Senders - DAB..... 7

Sekundäre Services - DAB..... 8

Anzeigemodi - DAB 8

Neue Sender finden - DAB..... 9

Automatische Auswahl - DAB 9

Manuelle Sendereinstellung - DAB 10

Anzeige der Signalstärke - DAB 10

Betrieb Ihres Radios - FM 11

Manuelle Sendereinstellung - FM 12

Anzeigemodi - FM 13

FM-Stereo/Mono 13

Sender voreinstellen - FM 14

Auswählen eines voreingestellten Senders – DAB und FM..... 14

System zurücksetzen 15

Kopfhörer und optische Ausgangsbuchsen 16

Hintergrundbeleuchtung der Anzeige 16

Fernbedienung 17

Austausch der Fernbedienungsbatterie 18

Verwenden der Fernbedienung 19

Uhranzeige 20

Allgemein 21

Technische Daten 21

Anschlüsse 21

Stromversorgung 22

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung durch.
2. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Bauen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
8. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen ein, wie zum Beispiel Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (wie zum Beispiel Verstärkern), die Wärme produzieren.
9. Machen Sie den Sicherheitsmechanismus des gepolten oder geerdeten Steckers nicht zunichte. Ein gepolter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer davon breiter ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite bzw. der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
10. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel tritt und dass es nicht gequetscht wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an dem es aus dem Gerät kommt.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät zusammen verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Träger oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, bewegen Sie die Kombination aus Wagen und Gerät vorsichtig, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie während Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird den Netzstecker.
14. Überlassen Sie die Reparatur und Wartung qualifizierten Fachleuten. Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (zum Beispiel das Netzkabel oder der Stecker), Flüssigkeit darüber geschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
15. Um das Risiko eines Feuers oder Stromschlags zu reduzieren, sollten Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
16. Die Markierung für Stromschlaggefahr und das entsprechende grafische Symbol finden Sie unten am Gerät.
17. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf das Gerät.

Bedienelemente

(Vorne)

1. Lichtschalter
2. Bandtaste
3. Taste für die automatische Sendereinstellung
4. Info-Taste
5. LCD-Display
6. Ein/Aus-Taste und Standby-Anzeige
7. Infrarotsensor
8. Lautstärkeregler
9. Klangregler
10. Sendereinstellungsknopf
11. Voreinstellungstasten

Bedienelemente

(Hinten)

12. Teleskopantenne
13. Kopfhörerbuchse
14. Tiefer Bass-Boost-Schalter
15. Optische Ausgangsbuchse (Toslink)
16. Halterung für die Teleskopantenne
17. Netzeingangsbuchse

Netzbetrieb

1. Stellen Sie Ihr Radio auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie die Netzleitung in die **Buchse**, die sich an der Rückseite des Radios befindet. Achten Sie dabei darauf, dass der Stecker vollständig in die Buchse gesteckt wird.
3. Stecken Sie das andere Ende der Netzleitung in eine Wandsteckdose und schalten Sie die Wandsteckdose nötigenfalls ein.

Betrieb Ihres Radios - DAB

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig heraus.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Radio einzuschalten. Die Anzeige zeigt einige Sekunden lang "Roberts DAB digital radio".
3. Wenn das Radio zum ersten Mal verwendet wird, wird eine schnelle Suche der Band III DAB-Kanäle durchgeführt. Die Anzeige zeigt "Autotune Quick scan". Wenn das Radio bereits verwendet wurde, wird der zuletzt ausgewählte Sender eingestellt.
4. Während bei der automatischen Sendereinstellung die einzelnen Gruppen von Sendern erkannt werden, wird auf der unteren Zeile der Anzeige der Name und die Stationsnummer aktualisiert. Die oberste Zeile der Anzeige zeigt ein Balkendiagramm, das den Fortschritt der automatischen Sendereinstellung anzeigt.
5. Wenn die automatische Sendereinstellung beendet ist, wird der erste Sender (in alphanummerischer Reihenfolge 0...9...A...Z) ausgewählt.
6. Wenn die Senderliste nach der automatischen Sendereinstellung noch leer ist, zeigt Ihr Radio "No Signal" an.
7. Wenn keine Signale gefunden werden, kann es nötig sein, Ihr Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu stellen.

Auswählen eines Senders - DAB

1. Die oberste Zeile der Anzeige zeigt den Namen des zur Zeit ausgewählten Senders.
 2. Drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf**, um durch die Liste der verfügbaren Sender zu scrollen. Stoppen Sie das Drehen des Sendereinstellungsknopfes, wenn Sie den Sender gefunden haben, den Sie hören möchten.
 3. Drücken Sie den **Sendereinstellungsknopf** und lassen Sie ihn los, um den Sender auszuwählen. Die Anzeige zeigt möglicherweise "Tuning" an, während das Radio den neuen Sender sucht.
 4. Stellen Sie die **Lautstärke, den Ton und den tiefen Bass-Boost-Schalter** auf die gewünschten Einstellungen ein.
- Hinweis: Wenn die Anzeige nach dem Auswählen eines Senders weiterhin "Not Available" anzeigt, ist es u.U. nötig, das Radio an einen Ort mit einem bessern Empfang zu stellen.

Sekundäre Services - DAB

1. Mit bestimmten Radiosendern sind einer oder mehrere sekundäre Services verbunden. Wenn mit einem Sender ein sekundärer Service verbunden ist, zeigt die Anzeige ">" neben den Sendernamen auf der Senderliste an. Der sekundäre Service erscheint dann sofort neben dem primären Service, wenn Sie den Sendereinstellungsknopf im Uhrzeigersinn drehen.

Anzeigemodi - DAB

Ihr Radio hat fünf Anzeigemodi:

1. Drücken Sie die **Info-Taste**, um durch die verschiedenen Modi zu schalten.
 - a. Text scrollen Scrollt durch Textmeldungen wie Künstler-/Trackname, Telefonnummer, usw.
 - b. Programmtyp Zeigt den Typ des gehörten Senders an, z. B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw.
 - c. Multiplex-Name Zeigt den Namen des Multiplex an, zu dem der aktuelle Sender gehört.
 - d. Signalstärke Zeigt die Signalstärke für den gehörten Sender an.
 - e. Zeit und Datum Zeigt die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum an.

Neue Sender finden - DAB

Mit der Zeit werden u.U. neue Sender verfügbar. Um neue Sender zu finden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die **Taste für die automatische Sendereinstellung**. Die Anzeige zeigt "Autotune Quick Scan". Ihr Radio führt eine Suche der Kanäle auf den Frequenzen 10A~12D durch. Wenn neue Sender gefunden werden, erhöht sich die Zahl auf dem Senderzähler auf der rechten Seite der Anzeige und die Sender werden der Liste hinzugefügt.
2. Um eine vollständige Suche der gesamten DAB Band III Frequenzen durchzuführen, drücken Sie die **Taste für die automatische Sendereinstellung** und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige zeigt "Autotune Full scan". Wenn neue Sender gefunden werden, erhöht sich die Zahl auf dem Senderzähler auf der rechten Seite der Anzeige und die Sender werden der Liste hinzugefügt.

Automatische Auswahl - DAB

Als Alternative zum Drücken des Sendereinstellungsknopfes, um einen Sender einzustellen, kann Ihr Radio so eingestellt werden, dass es automatisch einen Sender auswählt.

1. Drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf** etwas in eine Richtung und halten Sie dann den Sendereinstellungsknopf gedrückt, bis die Anzeige "Autoselect ON" anzeigt.
2. Drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf**, bis der von Ihnen gewünschte Sender angezeigt wird. Nach einigen Sekunden wählt Ihr Radio automatisch den auf der Anzeige angezeigten Sender.
3. Um die automatische Auswahl auszuschalten, drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf** etwas in eine Richtung und halten Sie dann den **Sendereinstellungsknopf** gedrückt, bis die Anzeige "Autoselect OFF" anzeigt.

Manuelle Sendereinstellung - DAB

Die manuelle Sendereinstellung ermöglicht es Ihnen, direkt die verschiedenen DAB Band III Kanäle einzustellen.

1. Halten Sie den **Sendereinstellungsknopf** gedrückt, bis die Anzeige "Manual tune" anzeigt.
2. Drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf**, um den gewünschten DAB-Kanal einzustellen.
3. Drücken Sie den **Sendereinstellungsknopf** und lassen Sie ihn los, um den Kanal auszuwählen.
4. Drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf**, um den im Multiplex für den ausgewählten DAB-Kanal enthaltenen Sender auszuwählen.
5. Drücken Sie den **Sendereinstellungsknopf** und lassen Sie ihn los, um zum normalen Einstellmodus zurückzukehren.

Anzeige der Signalstärke - DAB

1. Drücken Sie die **Info-Taste** mehrmals und lassen Sie sie los, bis auf der untersten Zeile der Anzeige die Signalstärke angezeigt wird.
2. Stellen Sie Ihr Radio und den Winkel der Teleskopantenne so, dass der Empfang optimal ist. Verwenden Sie dabei die Signalstärke als Anhaltspunkt. Bewegen Sie Ihr Radio und stellen Sie es so auf, dass die Signalstärkeanzeige die maximale Anzahl schwarzer Rechtecke anzeigt.
3. Das klare, nicht gefüllte Rechteck zeigt den für zufriedenstellenden Empfang erforderlichen Mindestsignalpegel an.

Betrieb Ihres Radios - FM

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Radio einzuschalten. Die Anzeige einige Sekunden lang "Roberts DAB digital radio".
3. Drücken Sie die **Band-Taste**, um FM-Band auszuwählen.
4. Drücken Sie die **Taste für die automatische Sendereinstellung** und lassen Sie sie sofort wieder los. Ihr Radio sucht nach oben (von niedriger Frequenz zu hoher Frequenz) und stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Stärke findet.
5. Nach einigen Sekunden wird die Anzeige aktualisiert und der Sendername erscheint.
6. Um weitere Sender zu finden, drücken Sie die **Taste für die automatische Sendereinstellung** und lassen Sie sie los, wie oben angegeben.
7. Um das FM-Band nach unten (von hoher Frequenz zu niedriger Frequenz) zu durchsuchen, halten Sie die **Taste für die automatische Sendereinstellung** 0,5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.
8. Wenn das Ende des Frequenzbands erreicht ist, beginnt Ihr Radio mit der Sendereinstellung am entgegengesetzten Ende des Frequenzbandes.
9. Stellen Sie **die Lautstärke, den Ton und den tiefen Bass-Boost-Schalter** auf die gewünschten Einstellungen ein.
10. Um Ihr Radio auszuschalten, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

Manuelle Sendereinstellung - FM

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Band-Taste**, um FM-Band auszuwählen. Ziehen Sie die **Teleskopantenne** vollständig aus.
3. Drehen Sie den **Sendereinstellungsknopf**, um einen Sender einzustellen. Die Frequenz ändert sich in 50-kHz-Schritten.
4. Wenn das Ende des Frequenzbands erreicht ist, beginnt Ihr Radio mit der Sendereinstellung am entgegengesetzten Ende des Frequenzbandes.
5. Stellen Sie **die Lautstärke, den Ton und den tiefen Bass-Boost-Schalter** auf die gewünschten Einstellungen ein.
6. Um Ihr Radio auszuschalten, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

Anzeigemodi - FM

Bei FM kann die unterste Zeile der Anzeige auf einen der folgenden Modi eingestellt werden:

1. Drücken Sie die **Info-Taste**, um durch die verschiedenen Modi zu schalten.

- | | |
|-------------------|--|
| a. Text scrollen | Scrollt durch Textmeldungen wie Künstler-/Trackname, Telefonnummer, usw. |
| b. Programmtyp | Zeigt den Typ des gehörten Senders an, z. B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw. |
| c. Signalstärke | Zeigt die Signalstärke für den gehörten Sender an. |
| d. Zeit und Datum | Zeigt die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum an. |
| e. Frequenz | Zeigt die Frequenz des gehörten Senders an. |
| f. Audiomodus | Zeigt Auto (Stereo) oder Mono an. |

FM-Stereo/Mono

1. Wenn ein empfangener Sender schwach ist, kann ein Zischen zu hören sein. Um das Zischen zu verringern, halten Sie den

Sendereinstellungsknopf gedrückt, bis die Anzeige "Audio mode: mono" anzeigt. Ihr Radio schaltet in den Mono-Modus um.

2. Um zum Stereomodus zurückzukehren, halten Sie den **Sendereinstellungsknopf** gedrückt, bis die Anzeige "Audio mode: Auto" anzeigt. Ihr Radio schaltet in den Stereo-Modus um.

Hinweis: FM-Stereo ist nur verfügbar, wenn Sie Kopfhörer verwenden.

Sender voreinstellen – DAB und FM

Es gibt 5 Speichervoreinstellungen für jedes der 2 Frequenzbänder.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Radio einzuschalten.
2. Stellen Sie den gewünschten Sender wie vorher beschrieben ein.
3. Halten Sie die entsprechende **Voreinstellungstaste** gedrückt, bis die Anzeige z. B. "Preset 1 stored" anzeigt. Der Sender wird unter der gewählten Voreinstellungstaste gespeichert. Wiederholen Sie dieses Verfahren für die restlichen Voreinstellungen.
4. In Voreinstellungsspeichern gespeicherte Sender können durch das oben beschriebene Verfahren überschrieben werden.

Auswählen eines voreingestellten Senders – DAB und FM

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Frequenzband, indem Sie die **Band**-Taste drücken.
3. Drücken Sie kurz die gewünschte **Voreinstellungstaste**. Ihr Radio stellt den im Voreinstellungsspeicher gespeicherten Sender ein.

System zurücksetzen

Wenn Ihr Radio nicht richtig funktioniert oder einige Zahlen auf der Anzeige fehlen oder unvollständig sind, können Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Schalten Sie Ihr Radio aus.
2. Schalten Sie Ihr Radio ein – halten Sie den Sendereinstellungsknopf gedrückt, bis die Anzeige "System Reset" anzeigt.
3. Das System wird komplett zurückgesetzt. Alle Voreinstellungen und aufgelisteten Sender werden gelöscht.
4. Wenn DAB zuletzt verwendet wurde, wird ein "Quick scan" des DAB-Bandes durchgeführt, ansonsten wird ein "Quick scan" durchgeführt, wenn das DAB-Band das nächste Mal ausgewählt wird.

Kopfhörer und optische Ausgangsbuchsen

1. Eine 3,5 mm **Kopfhörerbuchse**, die sich an der Rückseite Ihres Radios befindet, kann für einen Kopfhörer verwendet werden. Wenn Sie den Stecker hineinstecken, werden die internen Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.
2. Eine digitale Ausgangsbuchse befindet sich an der Rückseite Ihres Radios für den Anschluss an einen Verstärker, Mini-Disc-Player oder andere Geräte mit einem digitalen optischen Eingang.

Hintergrundbeleuchtung der Anzeige

1. Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige kann mit Hilfe des **Lichtschalters** ein- und ausgeschaltet werden.

Fernbedienung

1. Bandtaste
2. Auswahltaste
3. Stummtaste
4. Taste für die automatische Sendereinstellung
5. Info-Taste
6. Standby-Taste
7. Lautstärkeregler
8. Sendereinstellknöpfe
9. Voreinstellungstasten

Austausch der Fernbedienungsbatterie

1. Drücken Sie mit dem Ende einer Büroklammer in die angegebene Richtung.
2. Entfernen Sie die Batteriehalterung, indem Sie die Halterung in die angegebene Richtung drücken.
3. Nehmen Sie die Batterie aus der Halterung.
4. Tauschen Sie die Batterie aus (2025 oder gleichwertig); achten Sie dabei darauf, dass die positive Seite der Batterie wie angezeigt in der Halterung liegt.
5. Setzen Sie die Batteriehalterung wieder ein.

Verwenden der Fernbedienung

Die Tasten auf der Fernbedienung haben dieselben Funktionen wie die Bedienelemente an der Vorderseite, mit zwei Ausnahmen:

1. Mute – Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten; drücken Sie sie erneut, um den Ton wiederherzustellen.
2. Standby – Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Ihr Radio geht in den Energiesparmodus, die Uhr bleibt jedoch aktiv. Die Standby-Anzeige leuchtet auf.

Wenn die Ein/Aus-Taste an der Vorderseite während des Standby-Modus gedrückt wird, schaltet sich Ihr Radio aus und die Uhranzeige verschwindet.

Hinweis: Die Ein/Aus-Taste an der Vorderseite schaltet das Gerät in seinen vorherigen Zustand vor der Verwendung der Ein/Aus-Taste. D. h., wenn das Radio sich im Standby-Modus befindet wird, schaltet die Ein/Aus-Taste das Radio aus. Wenn das Radio mit der Ein/Aus-Taste wieder eingeschaltet wird, geht es in den Standby-Modus.

oder

Wenn das Radio sich im eingeschalteten Modus befindet, schaltet die Ein/Aus-Taste das Radio aus. Wenn das Radio mit der Ein/Aus-Taste wieder eingeschaltet wird, geht es in den eingeschalteten Modus.

Uhranzeige

1. Ihr Radio zeigt die Uhrzeit an, wenn es mit Hilfe der Fernbedienung in den Standby-Modus geschaltet wird.
2. Im Standby-Modus wird die Uhr vom Sender aktualisiert, der vor dem Umschalten in den Standby-Modus eingestellt war. Im Standby-Modus führt Ihre Radiouhr automatisch die Änderung bei Beginn der Sommer-/Winterzeit durch.
3. Die Uhr wird nicht auf der Anzeige angezeigt, wenn das Radio mit Hilfe der Ein/Aus-Taste an der Vorderseite ausgeschaltet wird.

Allgemein

Setzen Sie dieses Radio nicht Wasser, Dampf oder Sand aus. Lassen Sie das Radio nicht an einem Ort stehen, an dem übermäßige Hitze Schäden verursachen kann. Sie sollten, wenn immer möglich, das DAB-Band verwenden, da Sie damit bessere Ergebnisse in Bezug auf Qualität und Interferenzfreiheit erhalten als beim FM-Band.

Technische Daten

Stromversorgung

Netz ausschließlich 230 V, 50 Hz

Batterie (Fernbedienung) 3,0 V, Knopfzellenbatterie des Typs 2025

Frequenzbereich

FM 87,5-108 MHz

DAB 174,928 – 239,200 MHz

Anschlüsse

Lautsprecher 75 mm 8 Ohm

Ausgangsleistung 3 Watt

Kopfhörerbuchse 3,5 mm Durchmesser

Antennensystem FM-Teleskopantenne

DAB-Teleskopantenne

Stromversorgung

Der DDR-3 funktioniert ausschließlich bei einer Stromversorgung von 230 V und 50 Hz.

Schneiden Sie den Netzstecker dieses Geräts NICHT ab. Wenn der angebrachte Stecker nicht für die Steckdosen in Ihrer Wohnung geeignet ist oder das Kabel zu kurz ist, um eine Steckdose zu erreichen, erwerben Sie ein geeignetes zugelassenes Verlängerungskabel oder einen Adapter. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Händler.

Wenn der Netzstecker trotzdem abgeschnitten wird, nehmen Sie die Sicherung heraus und werfen Sie den Stecker sofort weg, um mögliche Stromschlaggefahr durch versehentliches Anschließen an die Stromversorgung zu vermeiden.

Wenn dieses Produkt keinen Netzstecker hat oder ein neuer angebracht werden muss, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

WICHTIG: Schließen Sie **NICHTS** an den größeren Anschluss mit der Markierung E oder dem Erdungssymbol oder den Farben Grün oder Grün und Gelb an.

Die Farbe der Drähte in der Netzleitung entspricht den folgenden Codes:

BLAU – NEUTRAL BRAUN - STROMFÜHREND

Der BLAUE Draht muss an den mit N gekennzeichneten oder SCHWARZEN Anschluss angeschlossen werden.

Der BRAUNE Draht muss an den mit L gekennzeichneten oder ROTEN Anschluss angeschlossen werden.

Sicherung

Beim Austauschen der Sicherung sollte nur eine 3A ASTA zugelassene Sicherung des Typs 1362 verwendet werden. Achten Sie darauf, die Abdeckung der Sicherung wieder zu schließen.

WENDEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL AN EINER QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER.

Ersatzsicherungshalterungen sind erhältlich bei Roberts Radio Technical Services unter der auf der Rückseite dieses Handbuchs angegebenen Adresse.