



Hinweis zum Betrieb als PMR 446 Funkgerät

Ihr Funkgerät wurde werkseitig als Funkgerät für den allgemein freigegebenen PMR446 Funk programmiert. Für diese Funkanwendung ist eine Sendeleistung von 500 mW (Strahlungsleistung, ERP) freigegeben.

Da dieses Funkgerät als professionelles Gerät auch für den Betriebsfunk verwendbar ist, wobei dort höhere Leistungen erlaubt sind, ist die Leistung auf den PMR 446 Kanälen auf die geforderten 500 mW reduziert.

Daher zeigt die Anzeige beim Betrieb L (für LOW Power) an. Dies ist kein Fehler des Geräts, es sendet vielmehr mit der maximal zulässigen Leistung für PMR446.

Für Betriebsfunk- und andere Zwecke (z.B. Auslandseinsätze) ist dieses Gerät von autorisierten Servicestellen auch auf andere Leistungen und Kanäle, je nach Frequenzteilung programmierbar. Dazu wird ein Programmiergerät zum Anschluss an einen PC benötigt.

Bitte beachten Sie dass eine andere Programmierung bei PMR 446 Funk nicht zulässig ist.

Important note for use as PMR 446 radio

This radio comes factory pre programmed as PMR 446 radio. The maximum allowed radiated RF output power for this Europe-wide frequency application is limited to 500 mW ERP.

This professional radio is also designed to be used in professional radio networks, where higher output power levels and other channels can be allowed.

Because of this reason the output power has been limited in the PMR446 version to 500 mW, which is indicated in the display by "L" (for low power). This is no faulty adjustment, Your radio transmits with the maximum allowed power for this service (500 mW).

For use as commercial mobile radio our authorised service partners can program different power levels and frequency according to individual licence conditions, e.g. for use in other countries or other applications. A special programming set with PC connection is requested for programming.

Please note that only the original programming with 500 mW is allowed in the PMR 446 service.