

Wichtige Information

Korrektur zur Bedienungsanleitung

Ein- und Ausschalten der Vox-Funktion

Das Ausschalten der Vox-Funktion funktioniert nicht, wie auf Seite 8 der Anleitung beschrieben durch nochmaliges Drücken der Tastenkombination FUNC + VOX, sondern durch Ausschalten des Funkgeräts.

Daher benutzen Sie für Voxbetrieb bitte nur folgende Bedienschritte:

Einschalten Voxbetrieb

drücken, danach

Func

ca. 1 sec lang drücken

VOX

Ausschalten Voxbetrieb

Gerät ausschalten (Ein-Aus-Taste)

Bitte beachten Sie auch unbedingt die technischen Hinweise auf Seite 7 der Anleitung:

Sollten Sie ein externes Mikrofon für den Voxbetrieb benutzen, darf dieses nur dann eingesteckt sein, wenn Voxbetrieb bereits eingeschaltet ist.

Vor dem Wiedereinschalten des Funkgeräts muß der Stecker eines externen Voxmikrofons herausgezogen werden. Dies gilt für alle externen Mikrofone ohne PTT-Taste (erkennbar an dem Zusatzbuchstaben **V** in der Typenbezeichnung)