

Tectalk FM – Korrekturhinweis zur Bedienungsanleitung

Im SUB-Menü (weniger gebrauchte Funktionen) hat sich eine Änderung beim Punkt „Roger Beep) ergeben:

Sender- Abschaltton („Roger“ Signal):

Im Submenü **F** mehrmals drücken, mit **.** Mit ▼ oder ▲ zwischen **roG On** oder **rog OFF** wählen. Bestätigung mit **M**

Dieser Menüpunkt lässt sich leider nicht permanent abspeichern, sondern nur solange das Gerät eingeschaltet bleibt. Beim nächsten Start ist der Roger Beep wieder vorhanden.

Submenü aufrufen:

Für alle Punkte des Submenüs vorher das Submenü aufrufen:

F mehrfach drücken, bis **SUB no** erscheint. Mit ▼ oder ▲ zwischen **SUB no** (nein) oder **SUB yes** (eingeschaltet) wählen. In diesem Fall kann dann mit **F** weitergewählt werden:

Dies betrifft nicht die anderen Punkte, wie z.B. die Abschaltmöglichkeiten der Tastaturtöne und der Call-Melodien.