









## Tectalk FM - Alles auf einen Blick




**Einschalten** kurz   
**Ausschalten** lang   
**Lautstärke**    
**Funktionstaste** zur Menüauswahl **F**  
**Shift-Taste** zur weiteren Auswahl innerhalb eines Menüpunktes:   
**Pfeiltasten** zum Einstellen der Werte innerhalb der Menüpunkte    
**Monitortaste** **M**   
 öffnet Squelch kurz, 3 sec drücken: öffnet lang  
**Bestätigung / Enter** **M**  
 nach Menüeinstellung antippen

**Kanalwahl** **F** (1 x), mit  oder  Kanal  
**Display:** **Ch 01 00 bis Ch 08 00**

**CTCSS:** mit  auf die letzten beiden Ziffern bei der Kanalwahl umschalten: mit  oder  Code-Nr. auf **00** bis **38** einstellen  
 z.B. **Ch 08 38**  
**Bestätigung** jeweils: **M**



**UKW Radio** mehrmals **F**  
 Bis Radio-Menü erscheint **rdo**  
 Auswahl mit  oder  **rdo ONLY**  
**rdo OFF**  
**rdo PLUS**




**Radio-Sendereinstellung**  
 Im Radiomenü noch einmal **F** drücken, Display zeigt z.B. **F-S 88.5**  
 oder **F-t 88.5**  
 Zwischen **S** (Suchlauf) und **t** (tune, Handeinstellung) mit  umschalten,  
**Suchlaufstart** oder manuelle Einstellung mit  oder 



**Funk-Suchlauf /Scan** **F**  
 mehrfach , bis Scan-Menü erscheint:  
**Sc OFF** (Scanner aus)  
**Sc Nr** (Normal-Suchlauf, alle Kanäle)  
**SC Pr** (Prioritäts-Suchlauf)  
 Einstellung mit  oder  Bei blinkender Kanalnummer im Pr Mode mit  auf Kanalwahl umschalten und zweiten Prioritätskanal einstellen. Scanner überwacht diesen und den vorher benutzten Kanal abwechselnd.



**Überspringen von Kanälen beim Suchlauf**  
 (z.B. bei dauerbelegtem Kanal)  
 Einmal **kurz Monitortaste** antippen, Suchlauf wechselt zum nächsten Kanal (Skip). Überspringen auch bei weiteren Durchgängen: **länger** auf die **Monitortaste** drücken. Der belegte Kanal wird nicht mehr angesteuert.



**VOX (Sprachsteuerung) aktivieren**  
 Taste mehrmals **F** drücken, bis Anzeige **Uo OFF** erscheint.



Mit den Tasten  oder  gewünschte Ansprechempfindlichkeit auswählen:  
**Uo OFF** Vox aus, Normalbetrieb  
**Uo Lo** niedrige Empfindlichkeit, z:B. Motorrad  
**Uo Nr** normale mittl. Empfindlichkeit  
**UoHi** hohe Empfindlichkeit (z.B. Raumüberwachung)



Mit Taste  auf **Vox-Verzögerungszeit** umschalten und mit  oder  zwischen **1, 2, 3** oder **5** Sekunden auswählen. Mit **M** bestätigen.



**Stoppuhr**  
 Taste **F** mehrmals drücken, bis **H00 0000** erscheint. Start-Stopp mit , Reset mit 




**SUB-Menü** (weniger gebrauchte Funktionen)  
 Für alle folgenden Punkte vorher das Submenü aufrufen: **F** mehrfach drücken, bis **SUB no** erscheint. Mit  oder  zwischen **SUB no** (nein) oder **SUB yes** (eingeschaltet) wählen. In diesem Fall kann dann mit **F** weitergewählt werden:



**Ruftonauswahl**  
 7 Ruftonmelodien (oder Rufton aus):  
 Taste **F** so oft drücken, bis **CAL 1, 2, 3, 4, 5, 6** oder **7** oder **OFF** erscheint. Mit  oder  auswählen und mit **M** bestätigen

**Quittungston**  
 Abschalten z.B. bei Babymonitor oder mit Kopfhörer: **F** so oft drücken, bis **bEP** erscheint. Mit  oder  **bEP OFF** oder **bEP ON** (Ton aus oder ein) auswählen. Bestätigung mit **M**

**Sender- Abschaltton („Roger“ Signal):** Im Submenü **F** mehrmals drücken, mit . Mit  oder  zwischen **roG On** oder **roG OFF** wählen. Bestätigung mit **M**

**Nach-Rauscheffekt vermindern**  
 Das bei üblichen Rauschsperrern lästige Nachrauschen lässt sich beim Tectalk durch Softwareschaltung (CTCSS Squelch Tail Elimination) verringern (funktioniert nur, wenn auf der Gegenseite auch ein Tectalk verwendet wird und dort die Funktion aktiviert ist.) Im Submenü **F** so oft drücken, bis **tAL OFF** erscheint, mit  oder  jetzt **tAL ON** aktivieren oder **tAL OFF** deaktivieren. Bestätigung mit **M**

**Max. 3 Speicherkanäle für Funk festlegen**  
 im Submenü **F** mehrmals drücken, bis **[ 1 ] 00 00** erscheint. Mit  oder  Kanäle (die ersten zwei Ziffern) und CTCSS (die letzten beiden Ziffern) auswählen. Dazwischen kann mit  umgeschaltet werden. Bestätigung mit **M**

**Max. 5 Speicherkanäle für UKW Radio festlegen**  
 Letzten Menüpunkt im Submenü mit **F** anwählen: Display zeigt **P1 bis P 5**. Mit  oder  Frequenzen auswählen. Bestätigung mit **M**