

Albrecht TECTALK (Version ohne Radio, ab Seriennr. 103...)


Programmierung als Baby- oder Raum-Monitor

Um die Funkgeräte als Baby- oder Raum-Monitor benutzen zu können, muss **eines** der beiden Geräte auf **Sprachautomatik (VOX)** umgeschaltet werden, damit das Gerät automatisch auf Geräusche reagieren kann.

Dazu schalten Sie das Gerät ein, und sobald das Display erscheint, drücken Sie mehrfach die Funktionstaste **F**, bis im Display die Anzeige **Uo** erscheint.


Mit den  oder  - Tasten können Sie die automatische Sprachsteuerung jetzt ein- oder ausschalten, aber auch die Empfindlichkeit auswählen. (**Uo High, Uo Mid, Uo LoW, Uo oFF**).

Für Babymonitor-betrieb kommt nur die Position **Uo LoW** in Frage.

Mit einem kurzen Druck auf die Bestätigungstaste  bestätigen Sie die Programmierung.

Es erscheint jetzt das Symbol für die Sprachsteuerung.



 Testen Sie das Gerät durch Sprechen: Sobald es angesprochen hat, erscheint das Sendesymbol im Display.

Bitte beachten: Bei älteren Tectalk gibt es nur zwei mögliche Einstellungen für die Vox-Empfindlichkeit. Nehmen Sie bitte auch hier die Stellung **Uo LoW** (Low= niedrige Umgebungsgeräusche)