

# Albrecht TECTALK FM

## Programmierung als Baby- oder Raum-Monitor

Um die Funkgeräte als Baby- oder Raum-Monitor benutzen zu können, muss **eines** der beiden Geräte auf **Sprachautomatik (VOX)** umgeschaltet werden, damit das Gerät automatisch auf Geräusche reagieren kann.

Dazu schalten Sie das Gerät ein, und sobald das Display erscheint, drücken Sie mehrfach die Funktionstaste **F**, bis im Display die Anzeige **Uo** erscheint.

Mit den ▲ oder ▼ - Tasten können Sie die automatische Sprachsteuerung jetzt ein- oder ausschalten, aber auch die Empfindlichkeit auswählen:


**Uo High,**  
**Uo Nr**  
**Uo Lo** oder **Uo oFF**).

Für Babymonitor-betrieb kommt nur die Position **Uo Hi** in Frage.

Mit einem kurzen Druck auf die Bestätigungstaste **M** (auf der linken Seite neben der Sendetaste) bestätigen Sie die Programmierung.

Es erscheint jetzt das Symbol für die Sprachsteuerung.



 Testen Sie das Gerät durch Sprechen: Sobald es angesprochen hat, erscheint das Sendesymbol im Display.

**Bitte beachten:** Diese Anleitung gilt nur für die Tectalk Version mit eingebautem Radio. Die Softwarefunktionen des Tectalk ohne Radio unterscheiden u.a. bei der Sprachsteuerung!