

Technische Information 02/98

ADI-Handfunksprechgeräte AT-201 und AT-400 - Frequenzbereichserweiterung

- | | |
|--|--|
| 1. „FUNC“ + „CALL“ drücken, einschalten | System-Reset
AT-201 144.000 -145.995 MHz
(AT-400 430.000 -439.995 MHz) |
| 2. Ausschalten | |
| 3. „3“ + „CALL“ drücken, einschalten | Anzeige „3“ |
| 4. Ausschalten, wiedereinschalten | Anzeige „145.00“ („433.00“) |
| 5. „FUNC“ + „3“ drücken | Anzeige „10“ |
| 6. Mit Drehschalter oben Kanalraster 5 kHz einstellen | Anzeige „05“ |
| 7. „FUNC“ + „9“ drücken | Anzeige „00.60“ („05.00“) |
| 8. Mit Tastatur „3“ - „0“ - „6“ - „3“ eingeben | Anzeige „30.63“ |
| 9. Drehschalter um eine Stellung im Uhrzeigersinn weiterdrehen | Anzeige „30 63 50“ |
| 10. „FUNC“ + „3“ drücken | Anzeige „05“ |
| 11. Mit Drehschalter Kanalraster 10 kHz einstellen | Anzeige „10“ |
| 12. „FUNC“ + „0“ drücken, danach „7“ | Anzeige „ . “ |
| 13. Mit Tastatur „3“ - „0“ - „6“ - „3“ eingeben, Taste * (Enter) drücken | Anzeige „130.00“ („430.00“) |

Der Sende- und Empfangsbereich ist nun wie folgt gesetzt:

AT-201: 130.00 - 163.995 MHz
AT-400: 430.00 - 463.995 MHz

Wurde oben beschriebene Prozedur durchgeführt, läßt sich jeder beliebige andere Frequenzbereich wie folgt einstellen. Beispiel. Es soll der Bereich 140.000 bis 166.995 MHz programmiert werden.

- | | |
|--|------------------|
| 1. „FUNC“ + „0“ drücken, danach „7“ | Anzeige „ . “ |
| 2. Mit Tastatur die gewünschten Eckfrequenzen „4“ - „0“ - „5“ - „6“ eingeben | |
| 3. * (Enter) drücken | Anzeige „140.00“ |

Sollte ein kompletter Systemreset erwünscht sein, so ist dies durch Drücken von „FUNC“ + „CALL“ und nachfolgendem Einschalten möglich.