

Midland G7 – keine Funktion

Vereinzelnd wurde berichtet, dass – besonders wenn Gerät aufgeschraubt wurde – es zu keiner Funktion mehr kommt. Das kann daran liegen, dass die obere Schraube (neben der Antenne) zu fest angezogen wurde. Diese wieder etwas lösen.