

## Frequenztabelle für SS-485, SS-497, SS-201

Kanalnummer	A	B	C	D	keine Anzeige (E)	F	G	H	I	J
1	25.165	25.615	26.065	26.515	26.965	27.415	27.865	<b>28.315</b>	28.765	29.215
2	25.175	25.625	26.075	26.525	26.975	27.425	27.875	<b>28.325</b>	28.775	29.225
3	25.185	25.635	26.085	26.535	26.985	27.435	27.885	<b>28.335</b>	28.785	29.235
4	25.205	25.655	26.105	26.555	27.005	27.455	27.905	<b>28.355</b>	28.805	29.255
5	25.215	25.665	26.115	26.565	27.015	27.465	27.915	<b>28.365</b>	28.815	29.265
6	25.225	25.675	26.125	26.575	27.025	27.475	27.925	<b>28.375</b>	28.825	29.275
7	25.235	25.685	26.135	26.585	27.035	27.485	27.935	<b>28.385</b>	28.835	29.285
8	25.255	25.705	26.155	26.605	27.055	27.505	27.955	<b>28.405</b>	28.855	29.305
9	25.265	25.715	26.165	26.615	27.065	27.515	27.965	<b>28.415</b>	28.865	29.315
10	25.275	25.725	26.175	26.625	27.075	27.525	27.975	<b>28.425</b>	28.875	29.325
11	25.285	25.735	26.185	26.635	27.085	27.535	27.985	<b>28.435</b>	28.885	29.335
12	25.305	25.755	26.205	26.655	27.105	27.555	<b>28.005</b>	<b>28.455</b>	28.905	29.355
13	25.315	25.765	26.215	26.665	27.115	27.565	<b>28.015</b>	<b>28.465</b>	28.915	29.365
14	25.325	25.775	26.225	26.675	27.125	27.575	<b>28.025</b>	<b>28.475</b>	28.925	29.375
15	25.335	25.785	26.235	26.685	27.135	27.585	<b>28.035</b>	<b>28.485</b>	28.935	29.385
16	25.355	25.805	26.255	26.705	27.155	27.605	<b>28.055</b>	<b>28.505</b>	28.955	29.405
17	25.365	25.815	26.265	26.715	27.165	27.615	<b>28.065</b>	<b>28.515</b>	28.965	29.415
18	25.375	25.825	26.275	26.725	27.175	27.625	<b>28.075</b>	<b>28.525</b>	28.975	29.425
19	25.385	25.835	26.285	26.735	27.185	27.635	<b>28.085</b>	<b>28.535</b>	28.985	29.435
20	25.405	25.855	26.305	26.755	27.205	27.655	<b>28.105</b>	<b>28.555</b>	29.005	29.455
21	25.415	25.865	26.315	26.765	27.215	27.665	<b>28.115</b>	<b>28.565</b>	29.015	29.465
22	25.425	25.875	26.325	26.775	27.225	27.675	<b>28.125</b>	<b>28.575</b>	29.025	29.475
23	25.455	25.905	26.355	26.805	27.255	27.705	<b>28.155</b>	<b>28.605</b>	29.055	29.505
24	25.435	25.885	26.335	26.785	27.235	27.685	<b>28.135</b>	<b>28.585</b>	29.035	29.485
25	25.445	25.895	26.345	26.795	27.245	27.695	<b>28.145</b>	<b>28.595</b>	29.045	29.495
26	25.465	25.915	26.365	26.815	27.265	27.715	<b>28.165</b>	<b>28.615</b>	29.065	29.515
27	25.475	25.925	26.375	26.825	27.275	27.725	<b>28.175</b>	<b>28.625</b>	29.075	29.525
28	25.485	25.935	26.385	26.835	27.285	27.735	<b>28.185</b>	<b>28.635</b>	29.085	29.535
29	25.495	25.945	26.395	26.845	27.295	27.745	<b>28.195</b>	<b>28.645</b>	29.095	29.545
30	25.505	25.955	26.405	26.855	27.305	27.755	<b>28.205</b>	<b>28.655</b>	29.105	29.555
31	25.515	25.965	26.415	26.865	27.315	27.765	<b>28.215</b>	<b>28.665</b>	29.115	29.565
32	25.525	25.975	26.425	26.875	27.325	27.775	<b>28.225</b>	<b>28.675</b>	29.125	29.575
33	25.535	25.985	26.435	26.885	27.335	27.785	<b>28.235</b>	<b>28.685</b>	29.135	29.585
34	25.545	25.995	26.445	26.895	27.345	27.795	<b>28.245</b>	<b>28.695</b>	29.145	29.595
35	25.555	26.005	26.455	26.905	27.355	27.805	<b>28.255</b>	<b>28.705</b>	29.155	29.605
36	25.565	26.015	26.465	26.915	27.365	27.815	<b>28.265</b>	<b>28.715</b>	29.165	29.615
37	25.575	26.025	26.475	26.925	27.375	27.825	<b>28.275</b>	<b>28.725</b>	29.175	29.625
38	25.585	26.035	26.485	26.935	27.385	27.835	<b>28.285</b>	<b>28.735</b>	29.185	29.635
39	25.595	26.045	26.495	26.945	27.395	27.845	<b>28.295</b>	<b>28.745</b>	29.195	29.645
40	25.605	26.055	26.505	26.955	27.405	27.855	<b>28.305</b>	<b>28.755</b>	29.205	29.655

### Wichtiger Hinweis zur Frequenztabelle für SS-497, SS-485 und SS-201:

Die Frequenzbänder werden bei Ihrem Gerät mit der CH9/EMG-Taste weitergeschaltet. Es dürfen im Amateurfunk nur die fettgedruckten Frequenzen benutzt werden, keinesfalls die Frequenzen im Kursivdruck. Benutzung nur durch lizenzierte Funkamateure erlaubt.