

## Umrüstanleitung

### SPORTY-FAMILY Deutsche Version auf CEPT-Version

#### 1. Antenne ankleben:

Antenne abschrauben

1 Tropfen Sekundenkleber auf das Außengewinde **der Antennenbuchse am Funkgerät** geben.

Dabei darauf achten, daß kein Kleber in das Innere der Buchse an den Innenleiter gelangen kann!

Keinesfall darf Kleber in das Steckerinnere der Antenne selbst gegeben werden, da die Gefahr besteht, daß der Innenleiter dabei durch Kleber isoliert wird!.

#### 2. Zulassungsaufkleber anbringen

Aufkleber ziemlich weit oben auf den **Batteriefachdeckel** kleben. Der Aufkleber wird dann vom Gürtelclip bedeckt, wenn der Kunde diesen montiert.

Die Zulassungsnummer ist **L 2415/10344-01H mit dem Zusatz CEPT LPD-L**.

Die deutsche Zulassungsnummer kann auf dem Gerät bleiben.