

15-9:

Der Scanner sollte "PEAK SEARCH" eingestellt haben, damit es Sinn macht.

Wenn

nun ein paar Peaks in dem eingestellten Bereich erkannt sind, lässt sich das aktuelle Bild der Frequenzbereiches samt Peaks einfrieren durch langen Druck auf "ENT"

15-10

Das zuvor gespeicherte Bild kann durch drücken von FUNC gefolgt von SCOPE wieder abgerufen werden. So kann man zum Beispiel die einzelnen Peaks nacheinander abklappern, auch wenn kein Signal mehr anliegt und sich auf die

Lauer legen. Vorteil...man muß nicht erneut den ganzen Bereich abklappern.

(P.S. Dank an Marcus...)