

Sangean WR-1 und Sangean WR-2 an Kabelanschlüsse anschliessen.

- Beide Modelle verfügen über eine Antennenbuchse an der Geräterückseite
- Beide Geräte haben als Antennenbuchse eine sog. F-Buchse
- In vielen Fällen liegt den Geräten ein Antennenadapter auf die gängigere Rundfunknorm mit bei.
- Sowohl WR-1 wie WR-2 haben einen Antennenumschalter - ebenfalls an der Geräterückseite.
- **Achtung WR-2 Nutzer!** Viele WR-2 werden im original Lieferzustand mit Antennenschalterstellung "extern" ausgeliefert. Wird keine! Antenne angeschlossen, so ist der Empfang logischerweise stark reduziert. Eventuell umstellen.
- Sie können beide Modelle mit Hilfe eines üblichen "TV-Verlängerungskabel" an die Fernseh (hier besser Rundfunk - nicht die TV-Buchse nutzen!) Buchse anschliessen. (Antennenschalterstellungen beachten)
- Passende Verbindungskabel in verschiedenen Längen gibt es u.a. im Rundfunk Fachhandel.
- Je nach Einspeisung der Sender ins Kabelnetz, können sich die Frequenzen der einzelnen Sender gegenüber dem üblichen Empfang ändern. Informationen hierzu finden Sie bei Ihrem Kabelanbieter.
- Nicht immer stellt der Anschluss ans Kabelnetz eine "Empfangsverbesserung" da, da Abhängig vom Signalpegel.
- Bei hauseigenen Empfangsanlagen (nicht Kabel) ändern sich die Frequenzbereiche üblicherweise nicht.