

Korrekturhinweise AE 600 H

Leider haben sich nach dem Erstellen der Bedienungsanleitung noch Änderungen beim Reset und dem Verbinden zweier Scanner zum Clonen ergeben. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise!

Seite 17:

Reset 2. Stufe: Systemreset auf Grundeinstellung

Hilft der normale Resetvorgang nicht, die Funktionen des Scanners wiederherzustellen, so kann Ihr Händler unter Umständen noch mit einem kompletten Werks-Systemreset helfen. Mit diesem Resetvorgang werden allerdings **sämtliche Voreinstellungen und internen Programmierungen** des Scanners gelöscht. Zum Wiederherstellen der Funktionen ist ein zweiter, funktionierender Scanner notwendig, da nach dem Reset **alle Programminformationen** über das Clon- (= Kopier-) Programm von einem anderen Scanner neu überspielt werden müssen. **Diese Prozedur kann daher nur durchgeführt werden, wenn man über einen zweiten AE 600 verfügt (z.B. beim Händler)!** So starten Sie den Systemreset:

- Schalten Sie das Gerät aus (notfalls durch Entnehmen und Wiedereinlegen der Batterien)
- Drücken Sie die **CLR**- Taste und die **ENT**-Taste gleichzeitig und schalten Sie bei festgehaltenen Tasten das Gerät mit der **PWR**- Taste wieder ein.
- Dann lassen Sie alle Tasten wieder los.

Der Resetvorgang kann einige Sekunden dauern.

Hilft auch der Systemreset nicht nach einer Fehlfunktion, dann liegt mit Sicherheit ein Hardwaredefekt vor und das Gerät muß (leider) zum Albrecht Reparaturservice eingeschickt werden.

Seite 19:

Anschluß des Datenkabels:

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach beider Scanner und trennen Sie beide Scanner von der evtl. angeschlossenen externen Stromversorgung.

Stecken Sie bei beiden Scannern jeweils eines der mitgelieferten Schnittstellenkabel in die Interfacebuchsen im Batteriefach ein, und zwar so, daß die blaue Färbung des Kabels zu Ihnen zeigt. Der mitgelieferte Adapter dient beim Clonen als Schnittstellenersatz und verbindet die beiden Scanner miteinander. Bei dem Adapter stecken Sie die beiden Flachbandkabel so ein, daß die blaue Farbe auf der Unterseite des Adapters (flache Seite) zu sehen ist.

Verbinden Sie beide Scanner mit einer externen Stromversorgung und schalten Sie beide mit der Power-Taste ein. Sollte einer der Scanner nicht ordnungsgemäß starten, betätigen Sie kurz die seitliche Resettaste mit einer Kugelschreiberspitze oder einer aufgebogenen Büroklammer.