

PORTABLE SW ANTENNE

ANT-60

Anweisungen

- Für die beste Benutzung des Antennes sollte man ihn so hoch wie möglich und ganz ausherausgezogen haben. Dies kann unterstützt werden mit dem Trageriemen. Wenn drinnen nehmen Sie ein festes Objekt um den Riemen zu befestigen. Wenn draußen können Sie einen Baumast, Gitter oder so etwas benutzen. BENUTZEN SIE ABER NIEMALS EINE NÜTZLICHKEITSTANGE. Vermeiden Sie jedes Gebiet wo es elektrische Spannungen gibt. Dies kann einen Shock verursachen.
- Ziehen Sie so viel wie möglich Kabel raus um das Radio zu erreichen. Im allgemeine, wie länger das Kabel und wie höher es steht wie besser den Empfang.
- Der slotted Verbinder am Ende des Adapterstöpsels knackt über irgendjemandem von den Abschnitten Antenne der Fernrohrtube, die in Ihren kurzwellen Empfänger gebaut wird. Vergewissern Sie sich daß die Klammer enganliegend befestigt sind. Shortwave Signalen werden von der bewegbaren Antenne zu Ihrem Radio durch diesen Verbinder übertragen werden. Der Klammer kann zusammen gedrückt werden oder kann etwas ausgebreitet werden für den besten Anschluß.
- Wenn Sie fertig sind mit dem Antenne lösen Sie den Konnektor von dem Antenne, den Riemen von der Befestigung und drehen Sie den Antenne auf im Gehäuse.