

Serviceinformation Oktober 1998
AE100 T –S1

Fehlende Funktionsbeschreibungen im Handbuch

Im deutschen Handbuch zu unserem neuen Tischscanner wurden zwei Funktionen versehentlich nicht beschrieben, die jedoch mitunter wichtig sein können.

1. Für Tonbandaufnahme programmierte Kanäle wieder löschen

Haben Sie Kanäle für die automatische Bandaufnahme programmiert, so lassen sich diese auf die gleiche Weise wie beim Programmieren auch wieder löschen:

Zu löschenden Aufnahmekanal manuell anwählen

FUNC
REC

drücken.

Der Kanal ist jetzt wieder aus der Aufnahmeliste gelöscht.

2. Resetmöglichkeiten

Der Tischscanner hat zwei Möglichkeiten für einen Reset. Ein Reset kann erforderlich werden, wenn z.B. sich der Scanner nach langem Nichtbenutzen nicht richtig einschalten läßt oder nach Störungen von außen (z.B. Überspannung, Gewitter, starke Hochfrequenzfelder) unnormal verhält oder evtl. ganz blockiert.

Reset Stufe 1

Gerät aus- und wiedereinschalten. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. aufgebogene Büroklammer) den Taster, der sich auf der Rückwand hinter dem RESET-Loch befindet, betätigen. Dieser Reset hilft normalerweise, den vorherigen Zustand inc. der Speicherungen wiederherzustellen. Sollte das nicht helfen, gibt es noch den Reset der Stufe 2.

Reset Stufe 2

Hierbei wird der Auslieferungszustand wiederhergestellt, d.h. das Gerät verhält sich wie ein Neugerät, alle Programmierungen werden dabei allerdings gelöscht.

Gerät aus- und wiedereinschalten. Mit einer Hand die CL-Taste auf der Frontplatte drücken und gedrückt halten. Mit der anderen Hand den Resettaster auf der Rückseite, wie bei Reset Stufe 1 beschrieben, betätigen.

Sobald das Display erlischt, alle Knöpfe wieder loslassen.

Eine entsprechend korrigierte Bedienungsanleitung erscheint unter **100T-B1.PDF** auf der nächsten Ausgabe der Albrecht-Service-CD oder ist über unsere Internet-Homepage oder e-mail abzurufen. (<http://www.albrecht-online.de> bzw. albrecht-online@t-online.de)

30.9.98 gez. W. Schnorrenberg