

---

# SPORTY-FUN


## Mini- Handfunkgerät

### Zusatz zur Bedienungsanleitung

#### Verwendung als Baby-/Raum-Monitor

Damit Sie Ihr Funkgerät auch als Baby- oder Raum-Monitor benutzen können, muss eines der beiden Geräte auf Sprachautomatik (VOX) geschaltet werden, damit es bei Geräuschen automatisch anspricht.

Zum Umschalten öffnen Sie bitte bei dem Gerät, welches als Sender benutzt werden soll, das Batteriefach und schalten Sie den Codierschalter auf der rechten Seite (Nr. 6) nach oben in Stellung „Vox“ eingeschaltet (ON).



Sollte eines Ihrer Geräte bereits einen **roten Klebepunkt** als Markierung haben, dann ist dieses Gerät bereits auf Automatikbetrieb umgestellt. Benutzen Sie dann dieses Gerät beim Baby bzw. im zu überwachenden Raum.