

## AR8600 APO Funktion

wenn man das Gerät automatisch abschalten lassen möchte -  
(sleep!!), einfach  
F-Taste - dann die Aa.Punkt - Taste länger drücken, dann kommt man  
ins  
"Sleep"-Menü!! Da kann man dann in Schritten zu je 1 Min. bis 2  
Stunden die  
"Sleep"-Time einstellen! Mit "Enter" bestätigen, fertig! Dann  
erscheint auch  
das Uhrensymbol! Funktioniert einwandfrei!

(Dank an Dieter)