

## **FT-817 MASTER RESET**

Nach Frequenzerweiterung:

Tasten F und V/M festhalten und dann Gerät einschalten. Nur so wird die Frequenzerweiterung aktiviert!

After TX Modification:

Hold F and V/M and than switch on the FT817. Only with this RESET, your FT817 will be expand!