

RESET Funktionen beim Handscanner ICOM IC-R20

Hinweis: Sie können diese Hinweise auch in der englischen Original-Bedienungsanleitung nachlesen. Ab Seite 67.

Teil-Reset – Es werden nicht die Speicherinhalte gelöscht, alle anderen Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Gerät einschalten und dabei die Taste VFO/MHz festhalten.

Voll-Reset – Wie Teil-Reset, aber es werden **auch alle Speicherinhalte gelöscht!!**
Unwiderruflich!

- Gerät einschalten und dabei die Tasten VFO + MR S.MW festhalten.
- Ggf. Vorgang wiederholen.