
J402 MIC JACK
C-MIC
J401 EAR PHONE
SPEAKER
VR2 50KA VOLUME
VR1 10KB CLARIFIER
50KB SQUELCH
ANT1 ANT
IC3 MC3361
IC5 TDA2003
IC6 NJM1496
IC2-A BA728F
IC2-B BA728F
IC1 BA05
IC402 BA06
IC404 SY204
IC4 KIA6058
SW407 LCR/RPT
SW404 DN
SW403 UP
SW402 FUNC
SW408 MODE/LOW
SW410 RF/MIC-G
SW405 CALL
SW409 STEP/CLOCK
SW406 SCN/SHIFT
LCD401
FUNE SCAN-SHIFT RPT NB TONE ANL LOW TX
USB FM
LSB AM
28.888 88
S-RF +30
MIC-G
POWER SW.
BATTERY
BATTERIES
J501 JACK
CHARGE
TP1
TP2
TP3
TX METER
MOD CON
SSB ALC
SSB