



Servicehinweis zum AE 55 H

Kopfhörer/Lautsprecheranschluß

Leider sind die Angaben auf Seite 9 der Bedienungsanleitungen nicht korrekt.

Die Kopfhörerbuchse des Scanners AE 55H hat eine spezielle Schaltung, die so ausgelegt ist, daß **alle üblichen Kopfhörer** (sowohl Einzelhörer mit 3.5 mm Monostecker als auch Stereokopfhörer, wie z.B. die für tragbare Cassettenspieler benutzten Hörer) angeschlossen werden können.

Leider ist -bedingt durch die neue Schaltung- beim Anschluß eines **Funklautsprecher mit 3.5 mm Monostecker** die Lautstärke stark herabgesetzt. Soll beim AE 55H ein Lautsprecher anstelle eines Kopfhörers angeschlossen werden, so empfehlen wir, Aktivlautsprecher mit 3.5 mm Stereostecker, wie sie für Cassettenspieler angeboten werden, zu benutzen. Dagegen sind alle üblichen **Kopfhörer** (stereo oder mono) problemlos benutzbar.