
SPORTY-FUN

Mini- Handfunkgerät

Zusatz zur Bedienungsanleitung

Verwendung als Baby-/Raum-Monitor

Damit Sie Ihre Funkgeräte auch als Baby- oder Raum-Monitor benutzen können, ist eines der beiden Geräte in dieser Verpackung bereits werkseitig auf Sprachautomatik (VOX) geschaltet.

Dieses Gerät hat als Markierung einen **roten Klebepunkt**.

Benutzen Sie bitte dieses Gerät beim Baby bzw. im zu überwachenden Raum.

Möchten Sie das markierte Gerät später als normales Funkgerät benutzen, so öffnen Sie bitte bei dem Gerät das Batteriefach und schalten Sie kleinen Hebel des Codierschalters Nr. 6 auf der rechten Seite, der jetzt nach oben zeigt, nach unten in Stellung „Vox aus“.

