

Benutzerinformationen Kopier (Cloning)- Kabel für Multicom Pro

Verwendungszweck:

Dieses Spezialkabel ist ausschließlich für die Verbindung von zwei **Multicom Pro** Funkgeräten zum Kopieren der Programmierung vorgesehen. Für andere Funkgeräte ist dieses Kabel nicht verwendbar.

Funkgeräte zum Kopieren vorbereiten

Zunächst müssen beide Funkgeräte ausgeschaltet sein. Kabel bitte erst in der angegebenen Reihenfolge einstecken!

Datenübertragung starten

- Das Funkgerät, dessen Speicherinhalt kopiert werden soll („sendendes“ Gerät), mit gedrücktgehaltener Sendetaste (PTT) einschalten. Bei diesem Gerät erscheint „**Clon**“ im Display.
- Das zweite Funkgerät, welches programmiert werden soll („empfangendes“ Gerät), mit gedrücktgehaltener Monitortaste einschalten. Im Display erscheint „**Prog**“.
- Jetzt erst das Verbindungskabel bei beiden Geräten in die Mikrofonbuchse einstecken.
- Beim ersten (sendenden) Funkgerät die Monitor-Taste drücken. Die Datenübertragung zum zweiten Funkgerät beginnt. Im Display sehen Sie jetzt „- ..“
- Sobald die Datenübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, ertönt bei dem empfangenden Gerät eine Melodie. Bei fehlerhafter Übertragung ertönt diese Melodie nicht. In einem solchen Fall können Sie die Datenübertragung beim sendenden Gerät durch Drücken der Monitor-Taste erneut starten, ggf. auch mehrmals, bis die Übertragung in Ordnung ist.
- Beide Geräte ausschalten, Kabel entfernen.

© Albrecht Electronic März 2000

Albrecht Electronic GmbH
Dovenkamp 11
D-22952 Lütjensee
<http://www.albrecht-online.de>
Service-Hotline: Tel: 04154 849 180
Fax 04154 849 288
e-mail: service@albrecht-online.de